

產品使用介紹：



產品功能：正、倒計時器/ 時鐘

開機提示：裝上兩個AAA電池後，隨著"嘀"一聲，開機進入時間模式為12小時制的上午12:00，時間圖標顯示"🕒"。

模式轉換：長按[開始/停止]鍵可在時鐘"🕒"和計時器模式"⌚"之間切換。


時間設置：時間模式下，長按[分]鍵，進入時間設置，此時"分/秒"閃爍。按[分]鍵可調"小時"，按[秒]鍵可調"分鐘"，長按[分]/[秒]鍵可以快速調節時間。時間調正後，再按[開始/停止]鍵即完成。

12/24時轉換：在時間模式下，短按[分]鍵轉換12/24小時制，12小時制下午顯示PM。

倒計時設置：長按[開始/停止]鍵進入計時器模式，屏幕顯示00:00，圖標顯示"▼"，先短按[分]/[秒]分別設置分鐘/秒鐘。設置完倒計時時間後，再短按[開始/停止]鍵開始倒數計時，在倒數計時結束到"0"時會開始響鈴提示。(注意:響鈴提示音尚未達60秒自動停止前，手動按任何鍵後即停止響鈴聲並恢復到上次設置的時間。)※在倒計時暫停狀態下，同時按住[分]+[秒]鍵，計時歸零。

正計時設置：長按[開始/停止]鍵進入計時模式，屏幕顯示00:00，圖標顯示"▼"，此時直接按[開始/停止]鍵，開始正計時(圖標顯示會轉換為"▲")，正計時過程中，按[開始/停止]鍵即停止。※在正計時暫停狀態下，同時按住[分]+[秒]鍵，計時歸零。

音量設置：側面可調音量大小(大聲/小聲)。



品名：三箭牌多功能計時器 型號：KL-114

材質：ABS塑料+LCD螢幕 產品尺寸：8.5×5.5×2.4cm

使用環境溫度：0°C~40°C

鈴音量：大聲模式85dB±5dB；小聲模式75dB±5dB

最大設定時間：99分59秒

使用電池：4號(AAA 1.5V)合格碳鋅電池x2(本產品不附電池)

廢電池請回收



4 710086 198978

進口及委製商:捍陞有限公司

地址：台北市北投區承德路7段352號5樓

電話：02-28272905 產地：中國 保存期限：無

製造日期：2022/11/27